



BiMA

Bedienungsanleitung Projektor



**Herzlich Willkommen im
BiMAversum!**



Hallo liebe Entdeckerinnen und Entdecker

Schön, dass ihr da seid!

Mit unserem **BiMA Projektor** und den **BiMA Raketen** könnt ihr das **BiMAversum** direkt im eigenen Kinderzimmer entdecken. Bitte lest dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch. Es enthält wichtige Sicherheitshinweise und erklärt euch, wie ihr den BiMA Projektor richtig verwendet. So vermeidet ihr Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch - und habt lange Freude an eurem BiMA!



Was ist in deinem BiMA Paket?

Bitte überprüft nach Erhalt eures BiMA Pakets, ob die Verpackung unbeschädigt ist und der Inhalt vollständig:

- 1x BiMA Projektor mit Hülle inkl. Start-Disk „Reise zum Mond“
- 1x USB Kabel
- 1x Anleitung
- 1x Flyer
- 1x Staubtuch



1) BiMA ein- und ausschalten

Einschalten – Der BiMA Projektor startet automatisch, sobald er mit Strom versorgt wird – oder ihr drückt den „On/Off“-Knopf ganz links.

Ausschalten – Drückt den „On/Off“-Knopf kurz – oder trennt den BiMA Projektor vom Strom.

Nach 4 Stunden Inaktivität schaltet sich der BiMA Projektor automatisch ab.



2) BiMA Welten erleben

Startwelt – Im BiMA Projektor ist bereits unsere Startwelt „Reise zum Mond“ eingesetzt – ihr könnt also sofort loslegen und staunen!

BiMA Rakete auswählen – Welche Welt soll es heute sein? Entscheidet selbst! Steckt einfach eure gewünschte BiMA Rakete mit der bedruckten Seite nach oben vorsichtig in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Seite des Projektors, bis es leicht klickt.



3) Das richtige Setting finden

Helligkeit – Je dunkler der Raum, desto klarer und leuchtender wird das Bild. Am besten funktioniert es bei vollständiger Dunkelheit – wie beim Einschlafen!

Bildgröße – Je weiter entfernt die nächste Wand oder Decke ist, desto größer erscheint die Projektion. Wir empfehlen einen Abstand von 2-3 Metern.

Neigung – Verwendet den Standfuß an der Unterseite, um den Projektor in die passende Position zu bringen – so landet das Bild genau dort, wo ihr es haben wollt.



4) Einstellungen festlegen

Scharf-Stellen – Dreht vorsichtig am Fokusknopf ganz oben, bis das Bild für euch klar und scharf erscheint.

Bildrotation – Mit den S-Rotationstasten könnt ihr einstellen, ob sich das Bild langsam (S-) oder schnell (S+) drehen soll – oder stehen bleibt (S).

Sleep Timer – Über die Timing-Taste könnt ihr einen Sleep-Timer von einer oder zwei Stunden einstellen (sichtbar über die LED-Leuchte unter der Hülle).



Fehlerbehebung

Falls mal etwas nicht auf Anhieb klappt – kein Sorge!
Hier sind die häufigsten Tipps zur schnellen Lösung:

Kein Bild – Prüft, ob der Projektor eingeschaltet und richtig am Strom versorgt ist. Achtet darauf, dass euer Netzteil den Stromstandard DC 5V/2A erfüllt.

Verzerrtes Bild – Stellt den Fokus neu ein. Prüft, ob der Abstand zur Wand zu klein oder zu groß ist.

Das Bild hört sich auf zu drehen – Leuchtet die LED am Rotationsknopf? Wenn nicht, ist die Rotation ausgeschaltet – drückt einmal auf die Rotationstaste, um sie wieder zu aktivieren.



Hilfe von Mensch zu Mensch?

Schreib uns eine E-Mail unter
hello@bima.kids



Technische Spezifikationen

Gehäusematerial	ABS
Eingangsspannung	DC 5V, 2A
Maximale Leistungsaufnahme	5W
Projektionslichtquelle	LED
Empfohlene Projektionsentfernung	2-3 Meter
Projektionsfläche	Bei einem Abstand von 2–3 Metern beträgt die Projektionsfläche ca. 12,5 m ² bis 23,75 m ²
Betriebstemperatur	–20 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	–20 °C bis +60 °C
Empfohlene Einsatzumgebung	Dunkle Innenräume

Sicherheitshinweise (1/2)

Der BiMA Projektor ist ein sicheres Gerät. Wie bei allen Elektroprodukten kann eine unsachgemäße Verwendung jedoch zu Stromschlägen oder Brandgefahr führen. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch und bewahre sie gut auf.

Allgemeine Hinweise

- Der BiMA Projektor ist ein technisch anspruchsvolles Gerät und sollte mit Sorgfalt behandelt werden.
- Verwende das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Nicht wasserfest – bei Kontakt mit Flüssigkeiten Gerät sofort ausschalten und Netzteil trennen.
- Nicht fallen lassen und keine metallischen oder brennbaren Gegenstände einführen. Wenn das Gerät oder Kabel beschädigt ist, die Nutzung sofort einstellen und BiMA kontaktieren.
- Achte darauf, dass dein BiMA Projektor auf einem stabilen, ebenen Untergrund steht, damit er nicht herunterfallen oder beschädigt werden kann.

Stromversorgung

- Nur das mitgelieferte Stromkabel verwenden.
- Verwende ausschließlich USB-Netzteile mit 5 V DC und mindestens 2 A (10 W).
- Keine Schnelllade- oder Power-Delivery-Netzteile mit höheren Spannungen (z. B. 9 V oder 12 V) verwenden – sie können das Gerät beschädigen.
- Das Stromkabel nicht quetschen, verdrehen oder ziehen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Kabel legen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
- Zum Trennen immer am Stecker, nicht am Kabel ziehen.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, bitte Stromkabel vom Gerät und der Steckdose trennen.

Umgebung

- Gerät von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen, etc.) fernhalten.
- Achte darauf, dass Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden.

Sicherheitshinweise (2/2)

Sicherheit für Kinder

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – enthält Kleinteile (Erstickungsgefahr).
- Bewahre den Projektor außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle schauen.

Pflegehinweise

Damit du lange Freude an deinem BiMA Projektor hast, beachte bitte die folgenden Tipps:

- Vor der Reinigung immer das Netzteil trennen.
- Die Oberfläche nur mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch abwischen.
- Keine Lösungsmittel, Reinigungsalkohole, chlorhaltigen oder chemischen Mittel verwenden – sie können das Material beschädigen.

EG-Konformitätserklärung

Die BiMA GmbH erklärt hiermit, dass der BiMA Projektor den grundlegenden Anforderungen und einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Hergestellt und eingeführt von BiMA GmbH, Dorfstraße 21, 83627 Warngau.



Detaillierte Infos unter:
www.bima.kids/manuals

Infos zur Rückgabe: www.bima.kids/pages/agb

Kontakt und Service:
www.bima.kids | hello@bima.kids